

Lösa taksteg

Lösa taksteg monteras som gångväg på tak längs takfall. OBS! steget är inte godkänt för infästning av livlina. Stegen får användas på tak med max fasadhöjd 4m och 55 graders taklutning.

Steket kan monteras i 2 olika positioner beroende på taklutning.

Taklutning 0-35 grader lång trampyta uppåt.

Taklutning 35-55 grader kort trampyta uppåt.

Montage på släta tak

Mät ut var stegen skall placeras. Max inbördes avstånd 400mm. Placera gummitätningen i var sitt hörn.

Montera steget med 4st träskruv 6,5×38mm. Dra skruven genom gummitätningens topp och ner i bärande underlag.

Montage på profilerad plåt

Stålplåtens tjocklek skall vara minst 0,5mm.

Mät ut var stegen skall placeras. Max inbördes avstånd 400mm. Placera gummitätningen i var sitt hörn.

Placera steget så det vilar på takplåtens profiltopp. Montera steget med 4st självängande skruv 6,3×19mm. Dra skruven genom gummitätningens topp och ner i takplåten.

1. Plannja Taksteg
2. Gummitätning
3. Skruv 6,3×19 alt. 6,5×38mm

